



PRUDENCE - risque de blessure

Ne touchez pas les côtés tranchants des lames.

Nous vous recommandons de respecter les points suivants pour l'entretien:

- Ne laissez pas de restes d'aliments collés sur l'éplucheur universel, mais nettoyez-le toujours juste après l'avoir utilisé. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un produit vaisselle doux. Pour éviter les blessures, l'eau de vaisselle doit être suffisamment claire pour que vous puissiez voir les lames pendant que vous les lavez.
- L'éplucheur universel passe aussi au lave-vaisselle. Après le lavage, retirez-le du lave-vaisselle dès que possible et, le cas échéant, séchez-le bien.

Référence: 663 861

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany