

Nettoyage, entretien et utilisation

Boîte de conservation

- Convient pour conserver à température ambiante des aliments secs, comme p. ex. les oignons, l'ail ou les pommes de terre.
- Avant la première utilisation puis à intervalles réguliers, nettoyez à la main toutes les pièces avec de l'eau chaude et un produit vaisselle doux.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Essuyez la boîte de conservation juste après l'avoir lavée afin d'éviter les taches dues aux dépôts naturels de calcaire.
- Placez la boîte de conservation dans un endroit sec et veillez à ce que les ouvertures d'aération de la boîte de conservation ne soient pas obstruées.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.

- La boîte de conservation ne convient pas pour faire chauffer des aliments au four, sur une plaque de cuisson ou au micro-ondes!

Couvercle en bois

- N'utilisez pas le couvercle en bois comme planche à découper.
- Nettoyez le couvercle en bois à la main avec un peu d'eau chaude et un peu de produit vaisselle doux le cas échéant. Pour nettoyer le couvercle en bois, ne le laissez pas tremper trop longtemps dans l'eau de vaisselle ni sous l'eau courante. Ensuite, laissez-le bien sécher en position verticale. Le couvercle en bois ne passe pas au lave-vaisselle.
- Pour que vous puissiez profiter longtemps de cet article, nous vous recommandons d'huiler le couvercle en bois à intervalles réguliers.

Pour ce faire, procédez comme suit:

1. Nettoyez le couvercle en bois en suivant la description ci-dessus, puis laissez-le bien sécher en position verticale.
2. Utilisez un peu d'huile alimentaire (pas d'huile de lin!). Huilez le bois avec un pinceau ou un chiffon non pelucheux. Enlevez l'excédent d'huile avec un chiffon.
3. Laissez bien l'huile pénétrer dans le bois avant d'utiliser à nouveau le couvercle en bois.

Référence: 685 846

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.ch