

## Fiche produit

# Saladier de préparation en inox avec pied à ventouse

Référence: 692 075


### Consignes d'utilisation et de nettoyage importantes

- Avant la première utilisation et après chaque utilisation, nettoyez soigneusement le saladier à l'eau chaude en utilisant un peu de produit vaisselle. N'utilisez pas de détergent agressif ni d'accessoires pointus. Ensuite, séchez soigneusement le saladier pour éviter les taches. Cet article va aussi au lave-vaisselle.
- Nettoyez toujours le saladier après l'utilisation, les restes d'aliments se détacheront mieux ainsi.
- Le saladier n'est pas prévu pour chauffer ou cuire des aliments. Ne l'utilisez pas sur une plaque de cuisson, au micro-ondes ou au four!

### Pied à ventouse

Pour une adhérence optimale du pied à ventouse, la surface doit être propre, exempte de matière grasse et lisse.

- ▷ Pressez le saladier sur le support pour l'y fixer à l'aide du pied à ventouse. Si la ventouse se détache pendant l'utilisation, appuyez à nouveau sur le saladier de temps en temps le cas échéant.
- ▷ Pour détacher la ventouse du support, il suffit de tirer sur la languette.

 Ne laissez pas le saladier en permanence avec le pied à ventouse sur le plan de travail. Les vernis, matières plastiques ou produits d'entretien adhérent au plan de travail peuvent contenir des composants qui attaquent la ventouse en silicone. Cela peut laisser des traces sur le plan de travail.