





Listes de sons



Référence:
688 777

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch



www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje
www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok
www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Chansons démo

Démo 1	Lettre à Élise (Beethoven)
Démo 2	Marche turque (Mozart)
Démo 3	H Waltz (Rob Carroll)
Démo 4	American Patrol (Glenn Miller)
Démo 5	The heart asks pleasure first (chanson populaire chinoise)
Démo 6	Marche militaire américaine (Banda Taurina)
Démo 7	Love Story (Francis Lai)
Démo 8	Ouverture de Carmen (Georges Bizet)
Démo 9	Chinese New Year (chanson populaire chinoise)
Démo 10	Menuet en sol majeur (Bach)
Démo 11	Valse, Op. 64 n° 2 en ut dièse mineur (Chopin)
Démo 12	Santa Lucia (chanson napolitaine)
Démo 13	Le beau Danube bleu (Johann Strauss II)
Démo 14	Spring (chanson populaire chinoise)
Démo 15	Canon (Johann Pachelbel)
Démo 16	Douce nuit, Sainte nuit (Franz Xaver Gruber)
Démo 17	Symphonie n° 5 (Beethoven)
Démo 18	Jingle Bells (James Lord Pierpont)
Démo 19	Menuet en mi majeur (Luigi Boccherini)
Démo 20	Voix du printemps (Johann Strauss II)

Liste de sons

N°	Nom	
Son 1	Acoustic Grand Piano	Piano à queue de concert
Son 2	Bright Acoustic Piano	Piano à queue son clair
Son 3	Electric Grand Piano	Piano électrique
Son 4	Honky-tonk Piano	Piano Honky Tonk
Son 5	Rhodes Piano (piano électromécanique)	
Son 6	Chorused piano	Piano à effet de chœur
Son 7	Harpsichord	Clavecin
Son 8	Clavi	Clavicorde
Son 9	Celesta	Célesta
Son 10	Glockenspiel	Carillon
Son 11	Music Box	Boîte à musique
Son 12	Vibraphone	Vibraphone
Son 13	Marimba	Marimba
Son 14	Xylophone	Xylophone
Son 15	Tubular Bells	Carillon tubulaire
Son 16	Dulcimer	Cymbalum
Son 17	Drawbar Organ	Harmonium à soufflet
Son 18	Percussive Organ	Orgue Hammond
Son 19	Rock Organ	Orgue rock
Son 20	Church Organ	Orgue d'église
Son 21	Reed Organ	Harmonium
Son 22	Accordion	Accordéon
Son 23	Harmonica	Harmonica
Son 24	Tango Accordion	Bandonéon
Son 25	Acoustic Guitar (Nylon)	Guitare acoustique (nylon)
Son 26	Acoustic Guitar (Steel)	Guitare acoustique (métal)
Son 27	Acoustic Guitar (Jazz)	Guitare acoustique (jazz)
Son 28	Acoustic Guitar (Clean)	Guitare acoustique (clean)

Son 29	Acoustic Guitar (Muted)	Guitare accoustique (en sourdine)
Son 30	Overdriven Guitar	Guitare amplifiée
Son 31	Distortion Guitar	Guitare déformée
Son 32	Guitar Harmonics	Harmonies de guitares
Son 33	Acoustic Bass	Basse accoustique
Son 34	E-Bass (Finger)	Basse électrique (doigts)
Son 35	E-Bass (Pick/Plectrum)	Basse électrique (médiateur/plectre)
Son 36	Fretless Bass	Basse fretless
Son 37	Slap Bass 1	Basse frappée 1
Son 38	Slap Bass 2	Basse frappée 2
Son 39	Synthie-Bass 1	Basse synthétique 1
Son 40	Synthie-Bass 2	Basse synthétique 2
Son 41	Violin	Violon
Son 42	Viola	Alto
Son 43	Cello	Violoncelle
Son 44	Double Bass	Contrebasse
Son 45	Tremolo Strings	Cordes trémolo
Son 46	Pizzicato Strings	Cordes pizzicato
Son 47	Orchestral Harp	Harpe d'orchestre
Son 48	Timpani	Timbale
Son 49	String Ensemble 1	Ensemble de cordes 1
Son 50	String Ensemble 2	Ensemble de cordes 2
Son 51	Synth Strings 1	Cordes synthétiques 1
Son 52	Synth Strings 2	Cordes synthétiques 2
Son 53	Choir/Chœur: „Aah“	
Son 54	Voice/Voix: „Ooh“	
Son 55	Synth Voice	Voix synthétique
Son 56	Orchestra Hit	Orchestre virtuel
Son 57	Trumpet	Trompette
Son 58	Trombone	Trombone

Son 59	Tuba	
Son 60	Muted Trumpet	Trompette en sourdine
Son 61	French Horn	Cor de chasse
Son 62	Brass Section	Cuivres
Son 63	Synth Brass 1	Cuivres synthétiques 1
Son 64	Synth Brass 2	Cuivres synthétiques 2
Son 65	Soprano Sax	Saxophone soprano
Son 66	Alto Sax	Saxophon alto
Son 67	Tenor Sax	Saxophone ténor
Son 68	Baritone Sax	Saxophone bariton
Son 69	Oboe	Hautbois
Son 70	English Horn	Cor anglais
Son 71	Bassoon	Basson
Son 72	Clarinet	Clarinette
Son 73	Piccolo	Piccolo
Son 74	Flute	Flûte traversière
Son 75	Recorder	Flûte à bec
Son 76	Pan Flute	Flûte de pan
Son 77	Blown Bottle	Bouteille
Son 78	Shakuhachi	(Flûte japonaise en bambou)
Son 79	Whistle	Sifflet
Son 80	Okarina	Ocarina (flûte en forme de vase)

Sons synthétiques / Effets sonores

Son 81	Lead 1 (Square/Carré)
Son 82	Lead 2 (Sawtooth/Dents de scie)
Son 83	Lead 3 (Calliope)
Son 84	Lead 4 (Chiff)
Son 85	Lead 5 (Charang)
Son 86	Lead 6 (Voice/Voix)
Son 87	Lead 7 (Fifths/Quintsn)
Son 88	Lead 8 (Bass+Lead)
Son 89	Pad 1 (New age)
Son 90	Pad 2 (Warm)
Son 91	Pad 3 (Polysynth)
Son 92	Pad 4 (Choir/Chœur)
Son 93	Pad 5 (Bowed)
Son 94	Pad 6 (Metallic/metallique)
Son 95	Pad 7 (Halo)
Son 96	Pad 8 (Sweep)
Son 97	PX 1 (Rain/Pluie)
Son 98	PX 2 (Soundtrack)
Son 99	PX 3 (Crystal/Cristal)
Son 100	PX 4 (Atmoshere/Atmosphère)
Son 101	PX 5 (Brightness/Clarté)
Son 102	PX 6 (Goblins/Lutins)
Son 103	PX 7 (Echoes)
Son 104	PX 8 (Sci-Fi)
Son 105	Sitar
Son 106	Banjo
Son 107	Shamisen (luth japonais à long manche)
Son 108	Koto (planche de bois courbée japonaise)
Son 109	Kalimba (piano à pouces africain)

Son 110	Cornemuse	
Son 111	Violon folk	
Son 112	Shanai (bois indien)	
Son 113	Tinkle Bell (clochettes)	
Son 114	Agogo (percussion en forme de cloche)	
Son 115	Steel Drums	
Son 116	Woodblock (claves)	
Son 117	Taiko Drum (tambour à tuyaux japonais)	
Son 118	Melodic Tom	Tom Tom
Son 119	Synth Drum	Tambour synthétique
Son 120	Reverse Cymbal	Cymbale inversée
Son 121	Guitar Fret Noise	Bruits de frette de guitare
Son 122	Breath Noise	Respiration
Son 123	Seashore	Bord de mer
Son 124	Bird Tweet	Gazouillis d'oiseaux
Son 125	Telephone Ring	Sonnerie de téléphone
Son 126	Helicopter	Hélicoptère
Son 127	Applause	Applaudissements
Son 128	Gunshot	Coup de pistolet

Liste de rythmes

Nr.	Name	Tempo	Nr.	Name	Tempo
RH1	Beat 1	148	RH29	Trip Hop	109
RH2	8 Beat 2	130	RH30	Ground bet	94
RH3	8 Beat 3	116	RH31	Saturday N.	110
RH4	8 Beat Adria	100	RH32	70's Disco	117
RH5	8 Beat Party	120	RH33	Disco Choco	106
RH6	8 Beat Rock	116	RH34	Disco Hands	122
RH7	Root Rock	128	RH35	Disco Funk	126
RH8	Hard Rock	120	RH36	Disco Fox	125
RH9	16 Beat Pop	80	RH37	Disco Party	120
RH10	16 Guitar Pop	100	RH38	Big Band 1	134
RH11	Kool Shuffle	88	RH39	Big Band 2	184
RH12	Pop Shuffle	90	RH40	Big Band 3	92
RH13	Jazz Rock	100	RH41	Swing	154
RH14	16 Beat Ballad	76	RH42	Swing Fox	192
RH15	Slow & Easy	70	RH43	Shuffle	158
RH16	Love Song	70	RH44	Acoustic Jazz	140
RH17	Organ Ballad	78	RH45	Jazz Ballad	76
RH18	Analog Ballad	77	RH46	Dixieland	110
RH19	6/8 Slow Rock	68	RH47	Soul Shuffle	106
RH20	Modern 6/8	56	RH48	Cat Groove	180
RH21	Acoustic Bld	158	RH49	Gosp Brothers	108
RH22	House	120	RH50	Gosp Sisters	90
RH23	Euro Beat	145	RH51	Boogie Woogie	166
RH24	Euro House	146	RH52	Coco Twist	176
RH25	Trance	128	RH53	Rock & Roll	176
RH26	Club Dance	123	RH54	60's R & Roll	170
RH27	Techno1	152	RH55	Soul	116
RH28	Techno2	85	RH56	Rock Shuffle	137

Nr.	Name	Tempo	Nr.	Name	Tempo
RH57	Motown Soul	150	RH84	Ober Walzer	192
RH58	6/8 Blues	68	RH85	Polka Pop	126
RH59	Country Rock	148	RH86	Tarantella	136
RH60	Country 2/4	105	RH87	Reel	112
RH61	Country 8 Beat	124	RH88	Musette	208
RH62	Country Pop	180	RH89	Jazz Waltz	194
RH63	Country Swing	150	RH90	Christmas	80
RH64	Country Shuffle	126	RH91	Slow Waltz	90
RH65	Country Ballad	72	RH92	Vienna Waltz	180
RH66	Country Waltz	140	RH93	English Waltz	90
RH67	Blue Grass	142	RH94	Slow Fox	108
RH68	Hoedown	128	RH95	Quickstep	200
RH69	Latin Pop	120	RH96	Foxtrott	186
RH70	Samba City	110	RH97	Tango	130
RH71	Bossa Bova	160	RH98	Samba	104
RH72	Guitar Bossa	136	RH99	Rumba	112
RH73	Mambo	104	RH100	Cha Cha Cha	132
RH74	Salsa	106			
RH75	Beguine	120			
RH76	Gypsy Rumba	166			
RH77	Pop Rumba	160			
RH78	Happy Reggae	88			
RH79	Disco Latin	100			
RH80	US March	116			
RH81	German March	112			
RH82	6/8 March	120			
RH83	Ober Polka	128			