

# Roulette de rechange

Pour valises à coque dure:

Référence Tchibo

662214/662215/662216

678166/678168/678170

Fourni avec l'article:



1x rondelle de montage  
avec roulette

4x vis

• Tenez le matériel d'emballage et les petits éléments hors de portée des enfants.  
Il y a notamment risque d'étouffement!


Référence: 701 398

Fabricant: GROWN UP ApS

Balticgade 10, B.2, 8000 Aarhus,

Denmark (Danemark)

www.grown-up.com



## Montage

Il vous faut un tournevis cruciforme.

1. Ouvrez la valise.
2. Ouvrez la fermeture zippée de la doublure de la valise.
3. Le cas échéant, enlevez l'ancien pad adhésif de protection situé sur le coin de la roulette défectueuse.

**i** Le pad adhésif sert de protection pour le transport lors de la livraison et n'est pas nécessaire lorsque vous utilisez la valise normalement.

4. Dévissez les 4 vis du renfort d'angle et retirez la roulette défectueuse.
5. Placez la nouvelle roulette sur le coin de la valise. Veillez à ce que la rondelle de montage soit correctement orientée.
6. Remettez le renfort d'angle en place et revissez fermement les 4 vis.

Conseil: vissez en dernier la vis située dans le coin de la valise et vissez-la légèrement en biais si nécessaire.

▷ Si vous changez plusieurs roulettes, veillez à replacer les renforts d'angle dans les bons coins. Pour cela, les renforts d'angle sont marqués d'un **R** pour la droite et d'un **L** pour la gauche.